Funkkürzel zum Kopieren des Kontrollerspruches



Am Boden			
	deutsch	englisch	
Q	QNH	QNH	
P RW	Piste	Runway	
r T	rolle	Taxi to	
RH HP	Rollhalt Piste	Holding Position Runway	
ü v	über	via	
	halte vor	Holding short (of)	
++	überquere Piste	cross runway	
bschl exp	beschleunigen Sie	expedite	
O AB rD	(Melden Sie) abflugbereit	(Report) Ready for Depature	
←C (SV)	Verlassen Sie Kontrollzone (Sonder	-VFR) Leave Control Zone (Special VFR)	
—•	rolle zum Abflugpunkt	Line up runway	
# 2	Nummer 2	number 2	
n b /	nach startender	behind departing	
n b	nach landender	behind landing	

	nach landender	bening landing	
In der Luft und Sonder VFR			
L	Linkskurve	Turn Left	
R	Rechtskurve	Turn Right	
K H 030°	Kurs 030°	Heading 030°	
	Steige auf Flughöhe	Climb Altitude	
	Sinke auf Flughöhe	Descend Altitude	
FH A	Flughöhe	Altitude	
FL	Flightlevel	Flightlevel	
\rightarrow	weiter bis	Continue	
	Halte	Maintain	
0	Melde	Report	
ÏS	in Sicht	in Sight	
PIS FIS	Platz in Sicht	Field in Sight	
<u> </u>	Nach Überfliegen von	After passing	
•	Quer ab	Abeam	
O V L	Melde Verlassen	Report Leaving	
O P	Melde Passieren	Report Passing	
O E R	Melde Erreichen	Report Reaching	
re ri	rechts von	right of	
li le	links von	left of	
	Autobahn	Autobahn	
+++	Gleise	Railway	
\land	Fernsehturm	TV Tower	
Ω	Wald	Forest	
E	Echo (Pflichtmeldepunkt)	Echo	
\rightarrow C	Fliege in die Kontrollzone	Entering Control Zone	
F xxx.xx	Frequency	Frequenz	
SQ	SQUAWK	SQUAWKING	
@	Warten Sie über	Hold Position	
\rightarrow \square	Fliege in die Platzrunde	Joining Traffic Circuit	
re ri	rechter	right	
GA dw	Gegenanflug Piste	downwind Runway	
QA ba	Queranflug Piste	base Runway	
EA fin	Endanflug Piste	final Runway	
~?	verlängere	extend	
~	verkürze	shorten	
cl / fr	Start frei Piste	cleared for Take off Runway	
cl \ fr	Landung frei Piste	cleared to land Runway	

ASS - 23.04.2004 - 22.03 BZF Training ver 102 - Kürzel